

1. Lea estas instrucciones antes de usar el aparato.
2. Esta cocina es de uso exclusivamente exterior.
3. Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Tenga especial cuidado al manipular la cocina y mantenga a los niños alejados de la misma.
4. Nunca mueva la cocina cuando esté en funcionamiento y en ningún caso antes de que hayan transcurrido siete minutos desde su apagado.
5. Compruebe la etiqueta de características para asegurarse de que el tipo de gas que va a utilizar es el adecuado para la cocina.

MOD. O-100

PAÍS DE DESTINO	CATEGORÍA	TIPO DE GAS	PRESIÓN SUMINISTRADA
BE,FR,GB,GR,IE,IT,PT,ES,CH	I3+	G30/G31	28-30/37
CY,CZ,DK,EE,FI,LT,MT,NL,NO,SK,SI,SE	I3 B/P	G30	30

POTENCIA TOTAL: 1,83 KW

POTENCIA QUEMADOR: 1,83KW

CONSUMO: 0,144 Kg/h

MOD.O-200

PAÍS DE DESTINO	CATEGORÍA	TIPO DE GAS	PRESIÓN SUMINISTRADA
BE,FR,GB,GR,IE,IT,PT,ES,CH	I3+	G30/G31	28-30/37
CY,CZ,DK,EE,FI,LT,MT,NL,NO,SK,SI,SE	I3 B/P	G30	30

POTENCIA TOTAL: 3,21 KW

POTENCIA QUEMADOR GRANDE: 1,83KW

POTENCIA QUEMADOR MEDIANO: 1,38KW

CONSUMO: 0,253 Kg/h

MOD.O-300

PAÍS DE DESTINO	CATEGORÍA	TIPO DE GAS	PRESIÓN SUMINISTRADA
BE,FR,GB,GR,IE,IT,PT,ES,CH	I3+	G30/G31	28-30/37
CY,CZ,DK,EE,FI,LT,MT,NL,NO,SK,SI,SE	I3 B/P	G30	30

POTENCIA TOTAL: 4,14 KW

POTENCIA QUEMADOR GRANDE: 1,83KW

POTENCIA QUEMADOR MEDIANO: 1,38KW

POTENCIA QUEMADOR PEQUEÑO: 0,93KW

CONSUMO: 0,326 Kg/h

MOD.O-400

PAÍS DE DESTINO	CATEGORÍA	TIPO DE GAS	PRESIÓN SUMINISTRADA
BE,FR,GB,GR,IE,IT,PT,ES,CH	I3+	G30/G31	28-30/37
CY,CZ,DK,EE,FI,LT,MT,NL,NO,SK,SI,SE	I3 B/P	G30	30

POTENCIA TOTAL: 5,52 KW

POTENCIA QUEMADOR GRANDE: 1,83KW

POTENCIA QUEMADOR MEDIANO: 1,38KW

POTENCIA QUEMADOR MEDIANO: 1,38KW

POTENCIA QUEMADOR PEQUEÑO: 0,93KW

CONSUMO: 0,435 Kg/h

CONSEJOS DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN

- La cocina debe ser conectada a la fuente de suministro de gas utilizando un tubo para gas GLP homologado según las normas del país.
- Siempre utilice un regulador para conectar la cocina a la botella de gas. Este regulador debe estar calibrado a 30 mbar para gas butano y 37 mbar para gas propano.
- La instalación de esta cocina debe hacerse únicamente por personas técnicamente cualificadas.
- Antes de hacer funcionar la cocina, se debe hacer la conexión de gas de acuerdo con la categoría y la presión del gas suministrado, los cuales aparecen reflejados en la caja y etiqueta de características.
- No toque las superficies calientes.
- Interrumpa los suministros de gas y eléctrico antes de instalar la cocina.
- Mantenga la cocina lejos de objetos calientes y llamas.
- No salpique la cocina con agua.
- No utilice la cocina en ambientes potencialmente explosivos.
- Preste atención a los mínimos requisitos de seguridad.
- La cocina debe utilizarse sobre una superficie plana y estable.
- Si se produjera un escape de gas, se debe cerrar inmediatamente la llave del regulador.
- Estas cocinas están diseñadas para uso exclusivamente exterior y doméstico y no deben ser utilizadas con otros propósitos distintos a los indicados en este manual.

- No haga funcionar esta cocina en otros países con categoría de gas distinta a la indicada en la etiqueta de características y la caja.
- Después de realizada la conexión, todas las partes deben ser revisadas en busca de una posible fuga de gas. Esta revisión nunca debe realizarse utilizando mecheros, cerillas u otros elementos que desprendan llamas. Utilice una esponja y jabón.
- El tubo flexible de conexión con la botella, no debe ser inferior a 0,4 m. ni superior a 1,5 m.
- La conexión a la boquilla situada en la parte posterior, se realizará perfectamente con el fin de evitar fugas.
- Instalar el tubo flexible de manera que no pueda quedar presionado o entrar en contacto con puntos de temperatura elevada.
- No utilice la cocina en caso de fugas de gas, daño o mal funcionamiento.
- Tenga cuidado de que la tapa no caiga sobre la cocina cuando ésta esté en funcionamiento.
- Cierre la alimentación de gas a la botella después del uso.
- Cualquier modificación del aparato puede ser peligrosa.

INSTRUCCIONES DE USO

PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO Y APAGADO

- Abra la llave de paso del regulador de la botella.
- Para abrir el gas, presione el mando correspondiente al quemador que va a encender y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj a la posición de máximo.
- Una vez abierto el gas, encienda con una cerilla o encendedor.
- Una vez encendido, soltar el mando de control.
- Si desea seleccionar potencias reducidas, presionar ligeramente el mando y girar en sentido contrario la de las agujas del reloj.
- Para apagar el quemador volver el mando a la posición ●.
- Cierre la llave de paso del regulador cuando la cocina esté fuera de uso.

REENCENDIDO

En el caso de una extinción accidental de las llamas del quemador, cerrar el mando de accionamiento del quemador y no intentar reencender éste durante por lo menos 1 minuto.

MANDO QUEMADOR GAS

CERRADO ●

MÁXIMO 

MÍNIMO 

CONSEJOS PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN

- Asegúrese de que no hay objetos situados a menos de 50 centímetros de la cocina en todas las direcciones.
- No permita la presencia de animales en las proximidades de la cocina.
- Nunca deje la cocina encendida sin supervisión.
- Evite que los niños se acerquen a la cocina. Las partes accesibles pueden alcanzar temperaturas muy altas.
- Utilice guantes protectores cuando manipule la cocina.
- En caso de malfuncionamiento o de olor a gas, interrumpa el suministro de gas a la cocina y haga que sea revisada por un técnico especializado. Nunca intente repararla.
- Con el fin de conseguir un buen rendimiento, se deben colocar los recipientes sobre la zona de cocción lo más centrado posible cubriendo en su totalidad la llama.
- Se utilizarán recipientes de base plana, con las siguientes medidas según los quemadores:
 - Fuego pequeño:
 - Diámetro mínimo: 100 mm
 - Diámetro máximo: 140 mm
 - Fuego grande:
 - Diámetro mínimo: 140 mm
 - Diámetro máximo: 220 mm

Las llamas deben presentar un aspecto azul-verdoso y contornos nítidos.



ADVERTENCIAS

Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de distribución local (naturaleza y presión de gas) y el reglaje del aparato son compatibles.

Las condiciones de reglaje de este aparato están inscritas sobre la etiqueta (placa de características).

Este aparato no debe conectarse a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión. Su instalación y conexión se realizará de acuerdo con las normas de instalación en vigor.

El uso de un aparato de cocción a gas produce calor, humedad y dióxido de carbono.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Antes de proceder a la limpieza y mantenimiento, asegúrese de que la cocina está fría, apagada y que ha cortado el suministro de gas.

Se recomienda realizar la limpieza de todas las partes con productos comerciales no abrasivos.

No utilice estropajos para la limpieza de la cocina ya que dañaría la pintura.

Los quemadores deberán limpiarse periódicamente para evitar un mal funcionamiento. Introdúzcalos en agua jabonosa templada y frótelos con la ayuda de un cepillo. Al colocar de nuevo los quemadores en sus respectivos lugares, asegúrese de que están limpios y secos.

Evite la caída de agua y residuos de comida en el interior del quemador.

Si el aparato ha estado fuera de uso durante un largo periodo de tiempo, asegúrese antes de ponerlo en funcionamiento que está limpio y no ha recibido malos tratos.

Se recomienda una inspección por personal técnico autorizado cada año.

Verificar periódicamente la fecha de caducidad del tubo de caucho, grabada sobre el mismo.

Cuando no utilice la cocina, introdúzcala en una caja de cartón o bolsa y guárdela en una superficie estable y lejos del alcance de los niños.

REPARACIÓN

No intente reparar este aparato. Contacte con nuestro servicio técnico o persona cualificada para la reparación y sustitución de piezas.